

此处片选CS默认已经接地；处于选中状态。如果客户有充足的IO管脚可用，可以将CS引出来

